

Sesam - Übung

Klein-06.evt - Teilnehmer

(Update: 05.10.05)

Streckenblock Störungen



-
- ⇒ Verwenden Sie den Bildfahrplan Blatt 6 und den Fahrplan für Zugmeldestellen Klein-06.
 - ⇒ Die Übung beginnt um 07:55:00 Uhr.
 - ⇒ Die Zug- und Rangierfahrten starten selbsttätig, wenn die Zustimmung rechtzeitig zur Abfahrt- oder Startzeit erteilt wird.



Hinweise für den Anwender

(Abweichungen von wenigen Sekunden sind möglich)

- Um 08:29:30 Uhr bildet sich aus CB 68265 in Gleis 4 die Rf 1
- Um 08:29:45 Uhr startet die Rf 1 von Gleis 4 nach Gleis 4.2
- Um 09:50:00 Uhr trägt der Signaltechniker (LST) die Störung aus

Bei Schwierigkeiten stoppen Sie die Simulation mit einem “Mausklick” auf Pause und rufen Sie Ihren Trainer.

Bildfahrplan Klein-06: Erle - Dortheim





Fahrplan für Zugmeldestellen Klein-06: Bahnhof Kleinstadt

1	2	3	4	5	
Ankunft	Abfahrt (Durch- fahrt)	Zug	Gleis	Zug von	
8.04	8.05	IR 2648	2	Erle	1
					2
	8.11	TEC 52108	2	Erle	3
					4
	8.16	IC 607	1	Dortheim	5
					6
8.19	8.21	SE 4022	2	Erle	7
					8
8.27		CB 68265	4	Dortheim	9
					10
	(8.38)	IC 585	1	Dortheim	11
					12
8.39	(8.45)	SE 4024	3	Erle	13
					14
	8.43	IC 582	2	Erle	15
					16
(8.39)	8.45	SE 4024	3	Erle	17
					18
8.56	(9.25)	CB 64655	3	Dortheim	19
					20
	8.58	IKE 57466	2	Erle	21
					22
9.07	9.08	RB 5631	1	Dortheim	23
					24
(8.56)	9.25	CB 64655	3	Dortheim	25
					26
	9.34	IC 577	1	Dortheim	27
					28
9.39	(9.45)	SE 4026	3	Erle	29
					30
	9.43	IC 604	2	Erle	31
					32
(9.39)	9.45	SE 4026	3	Erle	33
					34
	9.54	Lz 88124	2	Erle	35
					36
					37

6		7	8
fährt	nach	Kreuzung (X) mit Überholung (O) durch überholt (U) Zug	Bemerkungen
1	Dortheim		
2			
3	Dortheim		
4			
5	Erle		
6			
7	Dortheim		
8			
9	Kleinstadt		Rf Gl 4.2
10			
11	Erle		
12			
13	Dortheim	● IC 582	
14			
15	Dortheim	Ü SE 4024	
16			
17	Dortheim		
18			
19	Erle		
20			
21	Dortheim		
22			
23	Erle		
24			
25	Erle		
26			
27	Erle		
28			
29	Dortheim	● IC 604	
30			
31	Dortheim	Ü 4026	
32			
33	Dortheim		
34			
35	Dortheim		
36			
37			

Zugmeldungen Klein-06: Erle - Dortheim

Erle		Dortheim		Cellburg	
ab bzw. durch	Zugnummer	ab bzw. durch	Zugnummer	ab bzw. durch	Zugnummer
07:58	2648				
08:05	52108				
08:12	4022				
		08:12	607		
		08:20	68265		
08:31	4024				
		08:34	585		
08:38	582				
08:52	57466				
		09:02	5631		
		09:04	64655		
		09:30	577		
09:31	4026				
09:38	604				
09:50	88124				