

-
- ⇒ Verwenden Sie den Bildfahrplan Blatt 19 und den Fahrplan für Zugmeldestellen Klein-19.
 - ⇒ Die Übung beginnt um 12:57:00 Uhr.
 - ⇒ Die Zug- und Rangierfahrten starten selbsttätig, wenn die Zustimmung rechtzeitig zur Abfahrt- oder Startzeit erteilt wird.

Hinweise für den Anwender

(Abweichungen von wenigen Sekunden sind möglich)



- 13:34:00 Uhr Schienenbruch in km 40.700 zwischen Kleinstadt und Dortheim.
- 13:35:00 Uhr bekommt SE 30026 Zwangsbremmung vor Sbk 23, da dieses Signal wegen des Schienenbruchs auf „Halt“ fällt.
- 13:40:00 Uhr führen die beiden Fdl Kleinstadt/Dortheim das Fahren auf Gegengleis ein. Erster Zug: 50312.
- 13:48:00 Uhr fährt der IKE 50312 zwischen Kleinstadt und Dortheim auf dem Gegengleis.
- 13:50:00 Uhr vereinbaren die beiden Fdl Kleinstadt/Dortheim, dass der SE 30026 zurücksetzt nach Kleinstadt bis zum Einfahrsignal „FF“ und dort Verbindung mit dem Fdl Kleinstadt aufnimmt.
- 13:51:00 Uhr meldet sich die Fachkraft Müller, dass er beim Schienenbruch in km 40.700 angekommen ist und dabei ist, den Bruch zu sichern.
- 14:09:00 Uhr fährt der IR 2712 zwischen Kleinstadt und Dortheim auf dem Gegengleis.

-
- 14:13:00 Uhr meldet der Zugführer 30026, dass er vor Signal „FF“ steht, der Fdl Kleinstadt gibt daraufhin nach Ausfahrt IR 2712 aus Gleis 2 die Erlaubnis zur Einfahrt nach Gleis 2.
 - 14:20:00 Uhr meldet der Zugführer des 30026, dass er im Gleis 2 mit dem Zug zum Halten gekommen ist.
 - 14:22:00 Uhr meldet der Zf des SE 30026 seinen Zug abfahrbereit nach Dortheim, bleibt aber noch stehen.
 - 14:25:00 Uhr fährt der SE 30026 zwischen Kleinstadt und Dortheim auf dem Gegengleis.
 - 14:33:00 Uhr fährt der SE 30028 zwischen Kleinstadt und Dortheim auf dem Gegengleis.
 - 14:41:00 Uhr meldet sich die zuständige Fachkraft Müller, dass nun der Schienenbruch in km 40.700 baulich gesichert sei und die Züge mit 50 km/h fahren könnten.
 - 14:42:00 Uhr heben die beiden Fdl Kleinstadt/Dortheim das Fahren auf Gegengleis auf. Erster Zug
 - 14:45:00 Uhr erhält Zug 42462 einen Befehl 9 mit HG 50 km/h.
 - 14:46:00 Uhr fährt der Zug 42462 nach Empfang des Befehl 9 weiter.

Bei Schwierigkeiten stoppen Sie die Simulation und rufen Sie Ihren Trainer.



Bildfahrplan Klein 19: Erle - Dortheim/Cellburg



Fahrplan für Zugmeldestellen Klein-19: Bahnhof Kleinstadt

1	2	3	4	5	Sp	6	7	8
Ankunft	Abfahrt (Durch- fahrt)	Zug	Gleis Nr.	Zug fährt			Keuzung (X) mit, Überholung (O) durch, überholt (Ü) Zug	Bemerkungen
				von		nach		
	13:08	IKE 55711	1	Dortheim	1	Erle		
13:08	13:09	IR 2710	2	Erle	2	Dortheim		
	13:12	IKE 50219	3	Cellburg	3	Erle		
	13:16	IKE 52184	2	Erle	4	Dortheim		
13:21		RB 5021	3	Cellburg	5	Kleinstadt		wird RB 5022
13:25	13:26	SE 30027	4	Dortheim	6	Erle		
13:31	13:32	SE 30026	4	Erle	7	Dortheim		
	13:32	IKE 58779	1	Dortheim	8	Erle		
	13:35	RB 5022	3	Kleinstadt	9	Cellburg		aus RB 5021
13:43		Lz 88991	4	Cellburg	10	Kleinstadt		weiter Gleis 4.2
	13:46	IKE 50312	2	Erle	11	Dortheim		
13:46	13:47	IR 2713	1	Dortheim	12	Erle		
14:08	14:09	IR 2712	2	Erle	13	Dortheim		
	14:15	IKE 56913	1	Dortheim	14	Erle		
14:21		RB 5023	3	Cellburg	15	Kleinstadt		wird RB 5024
14:25	14:26	SE 30029	4	Dortheim	16	Erle		
14:31	14:32	SE 30028	4	Erle	17	Dortheim		
	14:35	RB 5024	3	Kleinstadt	18	Cellburg		aus RB 5023
	14:44	TEC 42462	2	Erle	19	Dortheim		
14:46	14:47	IR 2715	1	Dortheim	20	Erle		



Zugmeldungen Klein-19: Erle - Dortheim/Cellburg

Erle		Dortheim		Cellburg	
ab bzw. durch	Zugnummer	ab bzw. durch	Zugnummer	ab bzw. durch	Zugnummer
13:02	2710				
		13:03	55711		
				13:09	50219
13:09	52184				
				13:18	5021
		13:19	30027		
13:24	30026				
		13:27	58779		
13:39	50312				
				13:40	88991
		13:42	2713		
14:02	2712				
		14:10	56913		
				14:18	5023
		14:19	30029		
14:24	30028				
14:38	42462				
		14:42	2715		